Clicker-leget j

Brugsvejledning og sikkerhedsinformation
3D-printede clickers med mekanisk klikfunktion

Alder: 6+ **Produktgruppe: CLKT-001**

L s vejledningen f r brug, og gem den til senere. En voksen b r gennemg sikkerhedsinformationen med barnet.

Vigtige advarsler

ADVARSEL: Ikke egnet til b rn under 3 r. Sm dele. Kv lningsfare. Ved brud kan sm dele l sne sig. Hold leget jet og eventuelle l se dele v k fra b rn under 3 r.

ADVARSEL: Plastemballage kan medf re kv lningsfare. Opbevares utilg ngeligt for b rn. Fjern plastposer, bobleplast og anden emballage f r leg. Emballagen er ikke leget j.

ADVARSEL: Holdes v k fra ben ild og varmekilder. Undg ogs st rk varme og l ngere tids direkte sollys, da plasten kan blive bl d eller deformere.

ADVARSEL: M ikke skilles ad eller uds ttes for overdreven kraft. Stop brugen, hvis leget jet er beskadiget, eller dele l sner sig. Brud kan give sm dele, skarpe kanter eller spidser.

S dan bruges leget jet

Leget jet er beregnet til h ndholdt leg og gentagne tryk, der giver en m rkbar bev gelse og en kliklyd. Det er beregnet til b rn fra 6 r.

Hold clickeren i h nden, og tryk roligt p den bev gelige del med en finger. Slip igen, og lad delen vende tilbage. Brug ikke ekstra kraft, hvis mekanismen sidder fast.

Hold fingre og hud fri af mellemrum omkring den bev gelige del, s de ikke kommer i klemme. Undg at tr kke i topdelen eller bne huset.

Leget jet m ikke puttes i munden eller bruges i forbindelse med mad og drikke.

Pleje og produktinformation

Clicker-leget j CLKT-001

Kontrol f r og under brug

Kontroll r clickeren f r brug og j vnligt under brug. Se efter revner, brud, l se dele og skarpe kanter. Brug ikke clickeren, hvis den er beskadiget eller deformeret, eller topdelen sidder l st.

Hvis en del kn kker eller l sner sig, eller klikmekanismen s tter sig fast: Stop brugen. Saml eventuelle l se dele op, og l g clickeren og delene utilg ngeligt for b rn. Kontakt FlexiTrolden med produktnavn og gerne et billede af problemet. bn ikke huset, og fors g ikke selv at reparere eller udskifte klikmekanismen.

Reng ring og opbevaring

T r forsigtigt af med en bl d, let fugtig klud. Undg aggressive reng ringsmidler og opl sningsmidler. Lad clickeren t rre f r brug. Undg , at vand tr nger ind i klikmekanismen.

Undg ibl ds tning og l ngerevarende fugt. Brug ikke opvaskemaskine, kogende vand eller varme til reng ring og t rring.

Opbevar t rt og v k fra ben ild, radiatorer, andre varmekilder og l ngere tids direkte sollys. Undg at efterlade leget jet i en varm bil.

Undlad at ndre konstruktionen. Kontakt FlexiTrolden, f r du bruger maling, lim eller anden overfladebehandling.

Produktidentifikation

Produktgruppe: Clicker-leget j
Varenummer: CLKT-001
Materiale og funktion: Ydre dele af PLA-plast med indvendig mekanisk klikmekanisme
Alder: Fra 6 r

F lg ogs eventuelle s rlige anvisninger, der f lger med den konkrete clicker.

Kontakt og sikkerhedssp rgsm l

Fabrikant: FlexiTrolden
Ewaldsv nget 11A
3000 Helsing r, Danmark
support@flexitrolden.dk
Telefon: +45 61601740
flexitrolden.dk

EU-repr sentant / ansvarlig person
EaseCert GmbH
Klaus-Kordel-Stra e 4
54296 Trier, Tyskland
compliance@easecert.com
www.easecert.com